



## Tunify aansluiten op een muziekinstallatie

De meeste computers zijn voorzien van een audio-uitgang (line out/headphone), aangeduid met de afbeelding van een hoofdtelefoon of onderstaand symbool (line out).



Deze audio-uitgang van de computer kan met een aangepaste kabel verbonden worden met de audio-ingang van een audioversterker. De kabel die hiervoor gebruikt wordt, is een audio adapter van 3,5mm mini-jack naar 2 x cinch (RCA connectoren) (zie de afbeelding hieronder).



De eenvoudige mini-jack stekker sluit je aan op de audio-uitgang (line out/headphone) van je computer, de 2 cinch connectoren op een van de audio-ingangen van de audioversterker (zie de afbeelding hieronder).



Zet bij het aansluiten op een audio-versterker het 'hoofdvolume' en het 'wave' volume van de computer op het maximum. Dit kan je instellen door te dubbelklikken op het luidsprekertje rechtsonderaan op de Windows taakbalk, naast de klok. Zet het volume van de audioversterker voor het aansluiten eerst op stil en verhoog dan het volume van de audioversterker tot het gewenste volume.